

# Tillträde till Skellefteå Kraft Elnäts driftrum

## 1. Syfte

Klarlägga gällande krav för tillträde till Skellefteå Kraft Elnäts (SKEAB:s) driftrum.

## 2. Omfattning

Denna rutin gäller för alla som arbetar, besöker eller vistas i SKEAB:s driftrum, t.ex. PT-, ST-, TT-, nätstationer, kopplingsstationer och ställverksutrymmen i byggnad eller utomhus.

## 3. Ansvar

Berörda chefer ansvarar för att rutinen informeras till arbetstagare innan tillträde till SKEAB:s driftrum sker och innan nycklar och passerkort kvitteras ut.

Alla som ska tillträda driftrummen ansvarar för att rutinen följs.

Processledare Underhålla Nät ansvarar för årlig genomgång av rutinen.

## 4. Beskrivning

### 4.1. Utbildningskrav

- SSG Entré Grundkurs (interaktiv säkerhetsutbildning för entreprenörer).
- SSG Entré Skellefteå Kraft Elnät (interaktiv säkerhetsutbildning för entreprenörer).
- Arbete gällande **elektriskt arbete** i PT-, ST- och TT-stationer ska genomföras av person som genomfört utbildning enligt gällande EBR kravdokument. Krav vid utbildning för ESA: ESA E1 elektriskt arbete.
- **Icke elektriskt arbete** i eller invid en elektrisk anläggning (t.ex. gräsklippning, snöröjning, städning, byggarbeten och målning i PT-, ST- och TT-stationer) ska genomföras av person som genomfört utbildning enligt gällande EBR kravdokument. Krav vid utbildning för ESA: ESA E2 Icke-elektriskt arbete.
  - En genomgång av ESA E2 Icke-elektriskt arbete för tillträde och en ESA Överenskommelse om tillträde ska upprättas och kvitteras. Genomgången ska göras av Elanläggningsansvarig eller dennes representant tillsammans med entreprenören/uppdragsutföraren.
- Det åligger entreprenör/uppdragsutförare att upprätthålla kompetens och kravutbildningar så att uppdraget utförs fackmannamässigt.

**Undantag** från utbildningskrav kan ges för tillfälliga arbeten och besök. I dessa fall ska personen ledsagas till platsen och ha tät kontakt med beställaren eller dennes representant, som även ansvarar för den information som krävs i övrigt.

### 4.2. Kontakt med driftcentral

- Vid ankomst till och avresa från PT-, ST- och TT-stationer samt specifika nätstationer ska Eldriftledare i Driftcentralen Elnät (DCN) kontaktas på 0910-77 27 55.
  - Kommunikation med Eldriftledare DCN ska ske på svenska.

### 4.3. Övriga krav

- Personlig skyddsutrustning ska användas.
  - Vid arbete som klassas som elektriskt arbete ska ljusbågstestade och flamsäkra arbetskläder användas.
  - I PT-, ST- och TT-stationer samt specifika nätstationer ska alltid hjälm användas, samt varselplagg på överkroppen.
- Samtliga berörda ska själva orientera sig och begära att få information om de unika risker som finns på varje arbetsplats, utrymningsvägar, brandrisker samt eventuella övriga villkor som kan påverka arbetet.
- Person under 18 år får inte ges tillträde till driftrum, förutom i följande undantag:
  - Då uppgiften ingår i handledarledd praktik som en del av gymnasieutbildning, eller likvärdig utbildning för arbete med elektrisk starkströmsanläggning.
- Grindar/dörrar får inte lämnas öppna utan bevakning. När man lämnar driftrummet ska man kontrollera att dessa är stängda och låsta.
- Materiel, skrot, maskiner, fordon m.m. får inte förvaras i driftrum (dit även ställverksområde räknas), om det inte ingår i byggnation/underhåll av det specifika driftrummet.
- Allvarliga tillbud och elolyckor ska anmälas omgående till SKEAB.
- Delning av foto från driftrum får endast ske efter godkännande från Elanläggningsansvarig eller dennes representant.
- Rökning är förbjudet i eller i nära anslutning till samtliga driftrum.