

# Rutin för tillträde till vattenkraft

## Syfte

Delge krav för behörighet att tillträda Skellefteå Krafts vattenkraftanläggningar.

## Omfattning

Alla som besöker eller arbetar i Skellefteå Krafts vattenkraftanläggningar

\*Upphandlad underhållsleverantör omfattas av delar i upprättat avtal

## Ansvar

Samtlig personal inom Skellefteå Kraft koncernen samt upphandlade konsulter och leverantörer ansvarar för tillämpning av rutinen.

Affärsenhetschef ansvarar för att rutin hålls uppdaterad.

## Säkerhet

Innan tillträde på Skellefteå Kraft vattenkraftsanläggningar ska säkerhetsaspekten beaktas. Begränsningar, exempelvis, ska beaktas gällande vart i anläggningen tillträde tillåts är lämpligt med avseende på syftet med tillträde. Erforderliga tillstånd och godkännande ska erhållas innan personal medges tillträde. Rutiner och processer för detta finns dokumenterat i Skellefteå Krafts säkerhetsledningssystem.

## Beskrivning

***Krav för arbete på Skellefteå Krafts vattenkraftanläggningar.***

### **Utbildningskrav**

- SSG Entré SKAB (obligatoriskt)

Dessutom gäller, beroende på arbetets art, följande utbildningskrav:

- Webb-utbildning ESA-instruerad (vid arbete i eller i närhet av spänning)
- Webb-utbildning ESA-vattenvägar (vid större arbete i vattenvägar såsom exempelvis sättavstängningar av utskovsluckor)
- Vid enklare arbeten i, eller invid Vattenvägar skall instruktion rörande ESA-vattenvägar utföras av en för detta utbildad person
- Heta Arbeten (om sådant arbete skall utföras)
- För användande av travers/telfer vid lyft krävs adekvat utbildning samt godkännande av samordningsansvarig för respektive anläggning.

**Dessutom gäller:**

- Hjälms, skyddsskor, flamskyddad klädsel samt varselkläder/väst (obligatorisk) och övrig adekvat skyddsutrustning
- Höjdarbete skall utföras med godkänd fallskyddsutrustning samt ej utföras som ensamarbete
- Anmälan skall alltid göras i förväg till samordningsansvarig för respektive anläggning. Företrädesvis med dokumentmall "Projektanmälan"
- Daglig anmälan till Driftcentralen vid ankomst till och avresa från anläggningen. Tel. 0910-772633

### ***Krav för besök på Skellefteå Krafts vattenkraftanläggningar***

#### **Krav**

- Anmälan skall alltid göras i förväg till samordningsansvarig för respektive anläggning.
- Besök av personer som inte är ansluten till underhållsleverantören eller avdelning KV skall ha godkännande av respektive anläggningsingenjör
- Besökare skall alltid åtföljas av person från någon av ovan nämnda enheter
- Hjälms, skyddsskor, flamskyddad klädsel samt varselkläder/väst (obligatorisk)
- Anmälan till Driftcentralen vid ankomst till och avresa från anläggningen. Tel. 0910-772633