



Översikt elmätare

Aidon 5530

Mätaren består av två delar, mätare och kommunikationsterminal.

Mätare

1. Mätarställning

Här ser du din elförbrukning. Mätarställningen visas i kilowattimmar utan decimaler.

Om det varit ett strömavbrott dröjer det tio minuter innan mätaren har återställts och visar värden igen.

2. Felindikator

Om dioden lyser med ett fast rött sken eller om alla dioder är mörka vill vi att du kontaktar kundservice på 0910-77 25 50

3. Pulser per kWh

Den gula dioden blinkar i takt med förbrukningen.

4. Mätarnummer

Mätarnumret består av sex siffror.

Kommunikationsterminal

5. Lysdiod för status H1

Rött sken: Data sänds.

Grönt sken: Kommunikationsterminalen är spänningssatt.

6. Lysdiod för status H2

Fast grönt sken: Normalt arbetsläge.

Blinkande grönt sken:

Mätvärden överförs, det sker i regel under några sekunder varje timme.

7. Lysdiod för status H3

Släckt: Normalt arbetsläge.

Rött sken: Kontakten med mätaren är bruten.

Blinkande grönt sken: Mätaren söker kontakt med insamlingsenheten.

Fast grönt sken: Mätaren har fått kontakt med insamlingsenheten.