

## Checklista för elinstallatörer och elektriker

### Ny anslutning av servis, högst 63 A

- Mätarskåpet finns på överenskommen anslutningsplats.
- Rör till skåpet är dragna.
- Rör till infällt mätarskåp är släta på insidan. VP-rör min. 50 mm. Ej flexrör!
- Propphuvar och passdelar finns på plats.
- Bygling mellan N- och PEN-ledaren är monterad, om ej 5-ledarservis beställts.
- Ingen bakspänning. Däremot får ni gärna mata från byggcentral till det nya mätarskåpet.

Skellefteå Kraft Elnät ansluter med 4-ledarkabel utan skärm.  
Angående förläggning av rör för serviskabel, se även info "Att gräva".

---

### Ny anslutning av servis, 80 A och större

- Serviscentral är placerad med hänsyn till hur serviskabeln kommer in i elrummet.
- Bygling mellan N- och PEN-ledaren är monterad, om ej 5-ledarservis beställts.
- Klämmor för fas- och PEN-ledarna har rätt storlek.
- Uppgifter på åtdragningsmoment för klämmor finns i serviscentralen.
- Säkringar finns vid serviscentralen.

Skellefteå Kraft Elnät ansluter med 4-ledarkabel utan skärm. **OBS! Serviskabel/kablar ska förläggas direkt i öppen kabelgrav utan skyddsrör fram till platta/husvägg om inte annat sägs.**

---

### Tillfällig anslutning/byggström

- Byggcentral/mätarskåp finns på överenskommen anslutningsplats.
  - Mätarskåp för byggström är ansluten med minst 10 mm<sup>2</sup> Cu (gäller 25 A servis).
  - Kabel för anslutning av byggström är max 10 m.
  - Anslutningskabel skyddas med kabelskyddsrör och dragavlastning.
- 

### Abonnemang upphör eller hopslagning av abonnemang

- Säkringselement för aktuell mätplats är spänningslösa.
- Synlig MK för aktuell mätplats är borttagen.
- Nedtagen mätare är kvarlämnad i samma rum.

Färdiganmälan ska avse det abonnemang som ska tas bort. Om det är det enda abonnemanget på servisen kontaktar kunden oss på Elnät Marknad för att skriftligen säga upp anslutningen.

---

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice, telefon 0910-77 25 50.