

Enegic

Omkonfigurering av Enegic-enhet vid byte av router, internetleverantör eller wi-fi.

För att omkonfigurera Enegic-enheten vid ändrat wi-fi, använd appens inställningar för nätverksomkonfigurering. Aktivera enhetens konfigurationsläge och följ appguiden för att ansluta till det nya nätverket.

Om du har en ny router, byter internetleverantör, installerar en extender eller byter lösenord på ditt wifi kan du behöva koppla om din Enegic-enhet. Följ då stegen nedan:

1. Logga in i appen.
2. Under "Översikt" i mätenhetens ruta finns en högerpil i övre högre hörnet, klicka på den.
3. Gå till fliken "Inställningar".
4. Scrolla ned till "Omkonfigurera nätverksanslutning", klicka på "Omkonfigurera" och klicka sedan i nya fönstret på "Börja omkonfigurera".
5. Sätt Enegic-enheten i konfigurationsläge genom att hålla ned nedersta knappen i cirka 15 sekunder tills det blinkar blått.

Följ dessa steg i appen:

1. Koppla telefonen till enhetens wifi när du blir omdedd, den heter EnegicConfig_XXXX. Det kan dyka upp en fråga från telefonen att "nätverket inte har internetanslutning med vill du använda det ändå?". Godkänn detta. På en del telefoner kan det behövas att stänga av 4G/mobildata om det inte fungerar.
2. Välj nya nätverket i listan och tryck på "Fortsätt". Notera att Enegic endast kan anslutas till 2,4Ghz-nät.
3. Skriv in lösenord och tryck på "Fortsätt". Enheten kopplar upp sig mot nya nätverket.
4. Klicka på "Avsluta".

Om du lyckats genomföra guiden ovan ska din uppkoppling nu vara ändrad.



Skellefteå Kraft
0910-77 29 66
teknisksupport@skekraft.se

enegic

status/config.