

Till dig som ska gräva på egen fastighet.

Att gräva

Instruktioner för hur du ska gräva och lägga ner rör för den nya kabeln.

1. **Du gräver** kabelgraven enligt överenskommelse med vår elnätskonstruktör.
2. **Djupet** ska vara 0,5 m.
3. **Kabelgraven** ska vara så rak som möjligt.
4. **Vi tillhandahåller kabelrören**
OBS! Inga andra rör godkänns.
5. **Ingen böj.** För att underlätta indragning av kabeln i röret måste det förläggas så rakt som möjligt. Om grävningen ändrar riktning så gör du en draggrop.
6. **Riktningssändring.** Om kabelröret ändrar riktning lämnar du en draggrop.
7. **Efter 18 m** (tre rörlängder) gör du en draggrop.
8. **I början och slutet** lämnar du draggropar.
9. **Hos dig gräver vi fram till din tomtgräns** där du har lämnat en draggrop.
10. **Draggrop** ska vara 1 m lång och 0,7 m djup. Rörändarna dras upp på den motsatta kanten och tätas med ex. en plastpåse.
11. **Återfyll** gärna över röret men inte med vassa eller stora stenar. Lämna draggroparna öppna.

Har du allmänna frågor om att gräva ner rören kan du ringa oss på Elnät Marknad 0910-74 06 40.

